

通讯格式

起始位：1；校验位：偶；数据位：7；停止位：1；波特率：19 9600

功能	计算机发送										控制器回送									
	字首	地	址	功能		(数据)			字	尾	字首	地	址	功能		(数据)			字	尾
	05	30	31	R	W		••		0D	0A	06	30	31	R	W		•••		0D	0A
读参数	RN										如： -01 RN 000000 0000 00000 00000 00000 秤号、读参数、皮重、工号、客户编号 设定灌装值 设定皮重									
读重量	RW										如： -01 RW N/G/O N/G +0000.40									
读结果	RF										如： -01 RF M*+0009.70 秤号、读结果、上次秤的实际重量 (*=0-9循环,每次配料结束增1,防止数据丢失)									
读累计	RT										如： -01 RT M+0000060 N+0000003 秤号、读累计、累计值、累计次数									
清累计	DT										如： -01 DT 秤号、清累计									
清F标志	CF										如： -01 CF 秤号、清除上一个加量过程									
读写配方	R/W P(*)										t(t), 1(1), 2(2), 3(GP), 4(JP), 5(No), 6(LP), 7(HP), 8(L), 9(H), : (Gt)									
读写配方组	R/W G										R/W G(***)									

--
--